

## TP-Link CAP 1750 konfigurationsvejledning

1. FAT - Bag på wifi-access-punktet (WiFi-AP) sidder der en lille skydeknop som står til FIT fra fabrikken. Den skal flyttes til FAT for at kunne konfigurere WiFi-AP lokalt (FIT er til centralt styrede kontorsystemer)
2. Sæt IKKE et netværkskabel fra dit eget netværk til din nye WiFi-AP.
3. Tænd WiFi-AP
4. På din PC tilslut din wifi til WiFi-AP netværket TP-LINK\_5G\_\*\*\*\*\*
5. På din PC skift din IP adresse til 192.168.0.253
6. Gå til hjemmesiden <http://192.168.0.254>
7. Du vil nu se WiFi-AP konfigurationssiden, og starter med at blive bedt om at oprette en bruger.
8. På Status siden under "Wireless Service" klik settings-tandhjul ude til højre.
9. Skift SSID (det synlige navn på netværket) og skift Network Type til "Office Network" (så alle dimser kan se hinanden) og skriv et password (password til at komme på netværket). Klik Save. OG klik save en gang til.
10. På din PC tilslut nu din wifi til det WiFi-AP netværket som du lige har lavet.
11. Gå til hjemmesiden <http://192.168.0.254>
12. Klik på "5G" under "Wireless Service" og gør det samme (skift SSID og skift Network Type til "Office Network" og skriv et password). Klik Save OG klik save en gang til.
13. På din PC skift IP tilbage til DHCP
14. Sluk din WiFi-AP, sæt netværkskabel i og tænd den igen.
15. Nu er dit nye netværk klar til brug :-)